コンパクトUSB加湿器

使用方法

[水の注入方法]

り抜いてください。



1.タンク部分を本体よ 2.タンクのふたを取り、MAX の文字の所まで水を入れ てください。


い。浮いていない場合は 軽くタンクの底をたたい てください。

いる事を確認してくださ

本体にタンクを戻し てください。 ※まわりに水滴が付い た場合はよく拭き取

ってください。

※水切れ感知装置が浮いて 3.タンクのふたをし、



[USBでの使用時]

1.本体にUSBケーブルを 2.電源スイッチを押してください。 接続し、パソコンの USBポートに接続して ください。






※フィルターに水が吸収される まで時間がかかる場合があ ります。

20分経っても水蒸気が出な い場合はフィルターを水にひ たしてからお使いください。

[乾電池での使用時]

本体裏面の電池ボックスに電池 (単三乾電池×4本)を入れて電源 スイッチを押してください。



※本体にUSB ケーブルが 挿入されて いる場合は 抜いてくだ さい。

お手入れ方法

[水蒸気発生部のお手入れ]

- ■定期的にクエン酸水溶液や加湿器 用洗剤を綿棒につけて、超音波水 蒸気発生部の付着した不純物(カ ルキ等)を拭き取ってください。 ※加湿器用洗剤は、家電量販店等
 - でお買い求め頂けます。
- ■浄水器の水を使用した場合でも、 微量の不純物は付着しますので、 定期的なお手入れをおすすめします。
- ■ご使用後は、カバー、超音波水蒸気発生部、フィルターカー トリッジ、本体に付着した水滴や汚れをきれいに拭き取り、 よく乾かしてください。

[フィルターのお手入れ]

- ■フィルターも、下記の方法で取り出して、クエン酸水溶液で 時々洗浄してください。(予備フィルターが一本付いてます。)
- ■水蒸気発生部を矢印の方 向にまわしてはずします。 中にフィルターがあるので 引き抜いてください。
- ■フィルターの洗浄が済んだ ら、フィルターをもとに戻 し、カートリッジをしっかり はめてから加湿器本体に セットしてください。



注意:本製品はアロマオイル等はご使用できません。 内部に成分が付着して、故障の原因となります。